





CONCORDANCIA NÚMEROS FUNCIONES DEL TABLERO CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1/20	SEÑAL DE VELOCIDAD DEL VEHICULO/SEÑAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
3/20	SEÑAL DE NIVEL DE GASOLINA/NIVEL DE GASOLINA
3/20	SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/MANISA SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
4/20	MASA SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/MANISA SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
5/20	PULSADOR MOTOR/INDICADOR LUMINOSO DE ESTACIONAMIENTO
6/20	TESTIGO PRESION DE ACEPTE/INDICADOR LUMINOSO DE PRESSAO DO ÓLEO
7/20	TESTIGO INTERMITENTE DERECHO/INDICADOR LUMINOSO PISCAS DERECHO
8/20	TESTIGO INTERMITENTE IZQUIERDO/INDICADOR LUMINOSO PISCAS IZQUIERDO
9/20	TESTIGO FIN DE ESTACIONAMIENTO/INDICADOR LUMINOSO TRABAJO DE ESTACIONAMIENTO
11/20	SENSOR DE VELOCIDAD/SONDA LAMBDA
12/20	SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE/SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
13/20	SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE/BATERIA SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
14/20	TESTIGO MOTOR INHIBIDO/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
15/20	TESTIGO INHIBICION/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
16/20	TESTIGO CONTROL MOTOR/INDICADOR LUMINOSO DE CONTROL DO MOTOR
17/20	TESTIGO PREINSTALADO PARA A.B.S/INDICADOR LUMINOSO PREINSTALADO PARA A.B.S.
18/20	LIBRE/LIBRE
19/20	LIBRE/LIBRE
20/20	NO CONECTADO
5/12	ILUMINACION/ILUMINACAO
6/12	POSITIVO BATERIA POSITIVO SOB TENSÃO
11/12	MASA/MANISA
12/12	POSITIVO BAJO TENSION/POSITIVO SOB TENSÃO

CONCORDANCIA NÚMEROS FUNCIONES DEL TABLERO CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1	RELE DEL TELERUPTOR DE ARRANQUE/RELE DO TELERUPTOR DE ARRANQUE
2	LIBRE/LIBRE
3	POTENCIOMETRO MARIPOSA/POTENCIOMETRO BORBOLETA
4	LIBRE/LIBRE
5	TEMPERATURA MOTOR/TEMPERATURA MOTOR
6	LIBRE/LIBRE
7	RELE CARGAS INYEC/RELE CARGAS DA INJEC
8	RELE PROTECCION DEL FAROL
9	SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
10	LIBRE/LIBRE
11	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
12	LIBRE/LIBRE
13	LIBRE/LIBRE
14	RELE ELECTROVENTILADOR/RELE ELECTROVENTILADOR
15	LIBRE/LIBRE
16	CANALIZACION DIAGNOSTICO
17	ALIMENTACION BAJO TENSION/ALIMENTACION SOB TENSÃO
18	TESTIGO MOTOR PREINSTALADO PARA A.B.S/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
19	LIBRE/LIBRE
20	LINEA CAN-LINHA CAN
21	LIBRE/LIBRE
22	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
23	LUCES DE STOP/LUCES DE STOP
24	SEÑAL VELOCIDAD DEL VEHICULO/SEÑAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
25	LIBRE/LIBRE
26	LIBRE/LIBRE
27	INTERUPCION DE PARADA DEL MOTOR/INTERUPCION DE PARAGEM DO MOTOR
28	LIBRE/LIBRE
29	LINEA CAN-LINHA CAN
30	INJECTOR CLASICO/INJECTOR CLASICO
31	LIBRE/LIBRE
32	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
33	LIBRE/LIBRE
34	LIBRE/LIBRE
35	SENSOR DE VELOCIDAD/SENSOR DE VELOCIDADE
36	LIBRE/LIBRE
37	LIBRE/LIBRE
38	INTERUPCION CABALLETE/INTERUPCION CAVALETE LATERAL

CONCORDANCIA NÚMEROS FUNCIONES DEL TABLERO CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1	LIBRE/LIBRE
2	LIBRE/LIBRE
3	POTENCIOMETRO MARIPOSA/POTENCIOMETRO BORBOLETA
4	LIBRE/LIBRE
5	TEMPERATURA MOTOR/TEMPERATURA MOTOR
6	LIBRE/LIBRE
7	RELE CARGAS INYEC/RELE CARGAS DA INJEC
8	RELE PROTECCION DEL FAROL
9	SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
10	LIBRE/LIBRE
11	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
12	LIBRE/LIBRE
13	LIBRE/LIBRE
14	RELE ELECTROVENTILADOR/RELE ELECTROVENTILADOR
15	LIBRE/LIBRE
16	CANALIZACION DIAGNOSTICO
17	ALIMENTACION BAJO TENSION/ALIMENTACION SOB TENSÃO
18	TESTIGO MOTOR PREINSTALADO PARA A.B.S/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
19	LIBRE/LIBRE
20	LINEA CAN-LINHA CAN
21	LIBRE/LIBRE
22	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
23	LUCES DE STOP/LUCES DE STOP
24	SEÑAL VELOCIDAD DEL VEHICULO/SEÑAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
25	LIBRE/LIBRE
26	LIBRE/LIBRE
27	INTERUPCION DE PARADA DEL MOTOR/INTERUPCION DE PARAGEM DO MOTOR
28	LIBRE/LIBRE
29	LINEA CAN-LINHA CAN
30	INJECTOR CLASICO/INJECTOR CLASICO
31	LIBRE/LIBRE
32	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
33	LIBRE/LIBRE
34	LIBRE/LIBRE
35	SENSOR DE VELOCIDAD/SENSOR DE VELOCIDADE
36	LIBRE/LIBRE
37	LIBRE/LIBRE
38	INTERUPCION CABALLETE/INTERUPCION CAVALETE LATERAL

CONCORDANCIA NÚMEROS FUNCIONES DEL TABLERO CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1	LIBRE/LIBRE
2	LIBRE/LIBRE
3	POTENCIOMETRO MARIPOSA/POTENCIOMETRO BORBOLETA
4	LIBRE/LIBRE
5	TEMPERATURA MOTOR/TEMPERATURA MOTOR
6	LIBRE/LIBRE
7	RELE CARGAS INYEC/RELE CARGAS DA INJEC
8	RELE PROTECCION DEL FAROL
9	SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
10	LIBRE/LIBRE
11	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
12	LIBRE/LIBRE
13	LIBRE/LIBRE
14	RELE ELECTROVENTILADOR/RELE ELECTROVENTILADOR
15	LIBRE/LIBRE
16	CANALIZACION DIAGNOSTICO
17	ALIMENTACION BAJO TENSION/ALIMENTACION SOB TENSÃO
18	TESTIGO MOTOR PREINSTALADO PARA A.B.S/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
19	LIBRE/LIBRE
20	LINEA CAN-LINHA CAN
21	LIBRE/LIBRE
22	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
23	LUCES DE STOP/LUCES DE STOP
24	SEÑAL VELOCIDAD DEL VEHICULO/SEÑAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
25	LIBRE/LIBRE
26	LIBRE/LIBRE
27	INTERUPCION DE PARADA DEL MOTOR/INTERUPCION DE PARAGEM DO MOTOR
28	LIBRE/LIBRE
29	LINEA CAN-LINHA CAN
30	INJECTOR CLASICO/INJECTOR CLASICO
31	LIBRE/LIBRE
32	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
33	LIBRE/LIBRE
34	LIBRE/LIBRE
35	SENSOR DE VELOCIDAD/SENSOR DE VELOCIDADE
36	LIBRE/LIBRE
37	LIBRE/LIBRE
38	INTERUPCION CABALLETE/INTERUPCION CAVALETE LATERAL

CONCORDANCIA NÚMEROS FUNCIONES DEL TABLERO CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1	LIBRE/LIBRE
2	LIBRE/LIBRE
3	POTENCIOMETRO MARIPOSA/POTENCIOMETRO BORBOLETA
4	LIBRE/LIBRE
5	TEMPERATURA MOTOR/TEMPERATURA MOTOR
6	LIBRE/LIBRE
7	RELE CARGAS INYEC/RELE CARGAS DA INJEC
8	RELE PROTECCION DEL FAROL
9	SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
10	LIBRE/LIBRE
11	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
12	LIBRE/LIBRE
13	LIBRE/LIBRE
14	RELE ELECTROVENTILADOR/RELE ELECTROVENTILADOR
15	LIBRE/LIBRE
16	CANALIZACION DIAGNOSTICO
17	ALIMENTACION BAJO TENSION/ALIMENTACION SOB TENSÃO
18	TESTIGO MOTOR PREINSTALADO PARA A.B.S/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
19	LIBRE/LIBRE
20	LINEA CAN-LINHA CAN
21	LIBRE/LIBRE
22	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
23	LUCES DE STOP/LUCES DE STOP
24	SEÑAL VELOCIDAD DEL VEHICULO/SEÑAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
25	LIBRE/LIBRE
26	LIBRE/LIBRE
27	INTERUPCION DE PARADA DEL MOTOR/INTERUPCION DE PARAGEM DO MOTOR
28	LIBRE/LIBRE
29	LINEA CAN-LINHA CAN
30	INJECTOR CLASICO/INJECTOR CLASICO
31	LIBRE/LIBRE
32	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
33	LIBRE/LIBRE
34	LIBRE/LIBRE
35	SENSOR DE VELOCIDAD/SENSOR DE VELOCIDADE
36	LIBRE/LIBRE
37	LIBRE/LIBRE
38	INTERUPCION CABALLETE/INTERUPCION CAVALETE LATERAL

CONCORDANCIA NÚMEROS FUNCIONES DEL TABLERO CORRESPONDENCIA NÚMEROS-FUNÇÕES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

1	LIBRE/LIBRE
2	LIBRE/LIBRE
3	POTENCIOMETRO MARIPOSA/POTENCIOMETRO BORBOLETA
4	LIBRE/LIBRE
5	TEMPERATURA MOTOR/TEMPERATURA MOTOR
6	LIBRE/LIBRE
7	RELE CARGAS INYEC/RELE CARGAS DA INJEC
8	RELE PROTECCION DEL FAROL
9	SENSOR TEMPERATURA DEL AGUA/SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
10	LIBRE/LIBRE
11	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
12	LIBRE/LIBRE
13	LIBRE/LIBRE
14	RELE ELECTROVENTILADOR/RELE ELECTROVENTILADOR
15	LIBRE/LIBRE
16	CANALIZACION DIAGNOSTICO
17	ALIMENTACION BAJO TENSION/ALIMENTACION SOB TENSÃO
18	TESTIGO MOTOR PREINSTALADO PARA A.B.S/INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO
19	LIBRE/LIBRE
20	LINEA CAN-LINHA CAN
21	LIBRE/LIBRE
22	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
23	LUCES DE STOP/LUCES DE STOP
24	SEÑAL VELOCIDAD DEL VEHICULO/SEÑAL DE VELOCIDADE DO VEICULO
25	LIBRE/LIBRE
26	LIBRE/LIBRE
27	INTERUPCION DE PARADA DEL MOTOR/INTERUPCION DE PARAGEM DO MOTOR
28	LIBRE/LIBRE
29	LINEA CAN-LINHA CAN
30	INJECTOR CLASICO/INJECTOR CLASICO
31	LIBRE/LIBRE
32	SONDA LAMBDA/SONDA LAMBDA
33	LIBRE/LIBRE
34	LIBRE/LIBRE
35	SENSOR DE VELOCIDAD/SENSOR DE VELOCIDADE
36	LIBRE/LIBRE
37	LIBRE/LIBRE
38	INTERUPCION CABALLETE/INTERUPCION CAVALETE LATERAL

LEGENDA DAS CORES

Ar	ARRANQUE/ARRANQUE
Bl	CELESTIAZUL
Br	BRANCO/BRANCO
Bl	AZUL/LAZUL MARINHO
G	AMARELO/AMARELO
Gr	VERDE/VERDE
Ma	MARRON/MARRON
Ne	NEGRO/NEGRO
Rd	ROSA/ROSA
Rv	ROJO/VERMELHO
Ve	VERDE/VERDE
Vl	VOLETA/VOLETA