

摩托车零部件图册



F1-150

上海杰士达摩托车有限公司

一、后轮组件：Rear wheel subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0101	轮胎	Rear Tyre	1	
2	F1J0102	后铝轮	Rear rim	1	
3	F1J0103	后制动蹄块	Rear brake shoe	2	
4	F1J0104	回位弹簧	Brake shoe spring	2	
5	M16	六角自锁螺母	Hex-locknut	1	
6	F1J0105	后制动摇臂轴	Rear brake rocker axis	1	
7	F1J0106	后制动摇臂	Rear brake rocker axis	1	
8	M6×30	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二、前、后轮挡泥板：Rear wheel fender




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0201	后轮挡泥板	Rear wheel fender	1	
2	F1J0202	挡泥橡皮	Rubber plate	1	
3	F1J0203	后挡泥板右支架	Holder R	1	
4	M8*20	六角法兰螺栓	Flange bolt	2	
5	M6*16	六角轴位螺栓	Hex-bolt,shaft position	2	
6	M6*20	六角法兰螺栓	Flange bolt	2	
7	F1J0204	后挡泥板左支架	Holder L	1	
8	F1J0205	前挡泥板	Front wheel Fender	1	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三、前后减震器,方向柱组件: Front/rear absorber, fork sten subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0301	下联板	Fork Stem	1	
2	F1J0302	右减震器	R. front shock absorber	1	
3	F1J0303	左减震器	L. front shock absorber	1	
4	F1J0304	里程表线夹	Speedometer cable clip	1	
5	F1J0305	上凸钢碗	Steering top cone race	1	
6	F1J0306	上凹钢碗	Steering top concave race	1	
7	F1J0307	上保持器	Upper steer ball frame	1	
8	F1J0308	下保持器	Down steer ball frame	1	
9	F1J0309	下凹钢碗	Steering bottom concave race	1	
10	F1J-017	锁紧螺母	Locknut	1	
11	M8×55	六角法兰面螺栓	Flange bolt	4	
12	F1J0310	下凸钢碗	Steering bottom cone race	1	
13	F1J0311	液压管夹	Hydraulic pressure nip	1	
14	M6×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2	
15					

四、连接板：Carrier set



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0401	连接板	Carrier set	1	
2	F1J0402	外隔套	Outer spacer	1	
3	F1J0403	内隔套	Inner spacer	1	
4	M16	自锁螺母	Locknut	1	
5	φ 8	弹簧垫片	Spring washer	2	
6	M8×45	内六角螺栓	Inner hex-bolt	2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

五、消声器：Muffler



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0501	消声器	Muffler	1	
2	M8×55	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2	
3	M6×28	盖形螺母	Cover nut	2	
4	F1J0502	密封垫圈	Seal ring	1	
5	F1J0503	固定卡箍	Fixture loop	2	
6	F1J0504	固定皮带	Fixture rubber pad	2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

六、前轮组件：Front wheel subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0601	轮胎	Front Tyre	1	
2	F1J0602	制动盘	Break plate	1	
3	M8×40	内六角螺栓	Inner hex-bolt	3	
4	F1J0603	前轮隔套	Front wheel spacer	1	
5	F1J0604	铝轮	Front rim	1	
6	M12×1.25×220	前轮轴	Front wheel axis	1	
7	M12	六角法兰面自锁螺母	Hex-locknut,Flange	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

七、前制动总成：Front brake subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0701	前碟刹	Front disk brake	1	
2	M6×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2	
3	F1J0702	上泵固定座	Upper pump seat	1	
4	M6×50	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

八、化油器总成：Carburetion subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	PD24J	化油器总成	Carburetor	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

九、车架挡泥板：Frame fengder



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J0901	车架下挡泥板	Frame fender,lower part	1	
2	F1J0902	车架前挡泥板	Frame fender,Fr. part	1	
3	ST4.8	锁片	Nut spring	4	
4	ST4.8*16	自攻螺钉	Screw	4	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十、大撑、边撑，Main stander，Side Stander



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1001	大撑	Main Stander	1	
2	F1J1002	边撑	Side stander	1	
3	F1J1003	大撑弹簧	Spring,main stander	1	
4	F1J1004	边撑弹簧	Spring,Side stander	1	
5	M8×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2	
6	M6*25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1	
7	F1J1005	衬套	Bush	2	
8	F1J1006	边撑销轴	Axletree bolt	1	
9	F1J1007	缓冲块	Cushion	1	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十一、吊架组件,减震器组件: Engin hanger,absorber subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1101	吊架	Engin hanger	1	
2	F1J1102	后减震器	Rear shock absorber	1	
3	M10×1.25×40	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	1	
4	F1J1103	缓冲块橡皮	Cushion	2	
5	F1J1104	隔套	Spacer	1	
6	M10×1.25	六角法兰面自锁螺母	Flange Hex-locknut	1	
7	M8*30	六角螺栓	Hex-bolt	1	
8	M10×1.25×55	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	2	
9	M10×1.25×184	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	1	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十二、套锁 LOCK SET




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1201	主控锁	Main lock	1	
2	F1J1202	电瓶盖锁	Battery cover lock	1	
3	F1J1203	钥匙	Key	2	
4	F1J1204	坐垫锁	Seat lock	1	
5	F1J1205	压板	Holder	1	
6	F1J1206	橡胶圈	Rubber gasket	1	
7	F1J1207	锁卡片	Lock nip	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十三、车架：Frame body



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1301	车架	Frame body	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十四、转向灯组件：Turning light subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1401	右护板	Protector cover, R	1	
2	F1J1402	左护板	Protector cover, L	1	
3	F1J1403	右前转向灯	Right front turninglight	1	
4	F1J1404	左前转向灯	Left front turninglight	1	
5	F1J1405	右护板风窗	Small Net, R	1	
6	F1J1406	左护板风窗	Small Net, L	1	
7	ST4.2	锁片	Nut clip	4	
8	ST4.2×12	自攻螺钉	Screw	14	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十五、后尾灯，后挡泥板组件：Rear tail light, rear fender subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1501	牌照灯	Licence mark light	1	
2	F1J1502	挡泥板小盖	Fender small Cover	1	
3	F1J1503	尾灯固定座	Rear fender	1	
4	F1J1504	尾灯总成	Taillight subassembly	1	
5	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	8	
6	F1J1505	左后转向灯	Left rear turning light	1	
7	F1J1506	右后转向灯	Right rear turning light	1	
8	M12	螺母	Nut	2	
9	F1J1507	后反光牌	Rear Reflector	1	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十六、后货架组件：Rear luggage carrier subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1601	后货架	Rear luggage carrier	1	
2	M8×40	内六角螺栓	Inner hex-bolt	2	
3	M8*50	内六角螺栓	Inner hex-bolt	1	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十七、工具箱组件：Luggage box subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1701	工具箱	Luggage box	1	
2	F1J1702	号码盖	VIN cover	1	
3	F1J1703	工具箱右盖	Luggage box cover,R	1	
4	F1J1704	工具箱左盖	Luggage box cover,L	1	
5	F1J1705	安全帽挂钩	Safety helmet hook	2	
6	M6*25	六角带垫螺栓	Washer bolt	1	
7	F1J1706	侧反光牌	Side Reflector	1	
8	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	4	
9	M6	螺母	Nut	2	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十八、脚踏板组件：Pedal board subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1801	脚踏板	Pedal board	1	
2	F1J1802	电瓶盖	Battery cover	1	
3	ST4.2*16	自攻螺钉	Screw	2	
4	ST4.2	锁片	Nut spring	2	
5	M6×20	六角法兰面螺栓	Flange bolt	8	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

十九、电器线索：Wire subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J1901	点火器	C.D.I.	1	
2	F1J1902	高压包	Ignition Coil	1	
3	F1J1903	稳压器	Regulator	1	
4	F1J1904	闪光器	Flasher	1	
5	F1J1905	继电器	Starter replay	1	
6	F1J1906	单撑熄火开关	Side standard Turnoff key	1	
7	F1J1907	电喇叭	Horn	1	
8	F1J1908	副电缆	Secondery wire harness	1	
9	F1J1909	主电缆	Main wire Harness	1	
10	F1J1910	正极线（红）	Positive pole wire	1	
11	F1J1911	负极线（绿）	Cathode wire(engine)	1	
12	F1J1912	后制动开关	Rear brake switch	1	
13					
14					
15					

二十、空滤器组件：Air filter subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2001	空滤器组件	Air filter subassembly	1	
2	F1J2002	空滤器支架	Bracket	1	
3	F1J2003	卡箍	Hoop	1	
4	M6×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

二十一、油箱组件：Fuel tank subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2101	传感器	Fuel Sensor	1	
2	F1J2102	油箱	Fuel tank	1	
3	F1J2103	油箱盖	Fuel tank cover	1	
4	F1J2104	传感器压板	Sensor pressure board	1	
5	F1J2105	密封圈	Seal ring	1	
6	F1J2106	过滤网	Screen net	1	
7	F1J2107	负压开关	Vacumm valve	1	
8	F1J2108	负压管	Pipe vaccum	1	
9	F1J2109	油管A	Tube A	1	
10	F1J2110	过滤器	Fule filter	1	
11	F1J2111	油管 B	Tube B	1	
12					
13					
14					
15					
16					

二十二、油箱支架：Fuel tank stander



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2201	坐垫锁支架	Seat lock stander	1	
2	F1J2202	坐垫锁钩	Hook,Seat Lock	1	
3	F1J2203	坐垫锁拉索	Cable,Seat Lock	1	
4	1J2204	油箱压板	Fuel tank pressure plate	1	
5	M6×20	六角法兰面螺栓	Inner hex-bolt	8	
6	M6×12	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二十三、计数器组件：Speedometer counter subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2301	计数器	Speedometer counter	1	
2	F1J2302	里程表软轴	Speedometer cable	1	
3	M5×20	十字沉头螺栓	Bolt	1	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二十四、前罩组件：Front faceplate subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2401	前罩	Front cover	1	
2	F1J2402	前照灯(大灯)	Head light	2V53W/35	
3	F1J2403	装饰板左小盖	Net,L	1	
4	F1J2404	前罩装饰板	Decoration cover, front cove	1	
5	F1J2405	装饰板右小盖	Net,R	1	
6	ST3.5×12	自攻螺钉	Screw	8	
7	ST4.2	夹板	Nut Spring	8	
8	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	8	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二十五、坐垫组件：Seat subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2501	坐垫	Seat	1	
2	M6	六角螺母	Hex-nut	1	
3	F1J2502	坐垫轴	Seat axis	1	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二十六、杂物箱组件：Luggage box subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	ST3.5*12	自攻螺钉	Screw	14	
2	F1J2601	杂物箱内盖	Luggage box inner cover	1	
3	F1J2602	杂物箱	Luggage box	1	
4	F1J2603	杂物箱右前罩	R.Front cover,Luggage box	1	
5	F1J2604	杂物箱左前罩	L.Front cover,Luggage box	1	
6	F1J2605	右栅格板	Net,R	1	
7	F1J2606	左栅格板	Net,L	1	
8	F1J2607	右装饰框	Decoration frame, R	1	
9	F1J2608	左装饰框	Decoration frame, L	1	
10	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	6	
11	AT4.8	夹板	Nut spring	6	
12	M6	六角法兰面螺母	Flange hex-nut	1	
13					
14					
15					

二十七、仪表组件：Speedometer subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2701	仪表组件	Speedometer subassembly	1	
2	F1J2702	照明开关	Switch, illumination	1	
3	F1J2703	仪表壳	Speedometer cover		
4	F1J2704	变光开关	Switch,Change Light		
5	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw		
6	F1J2705	挡风罩	Wind cover		
7	F1J2706	挡风罩装饰板	Sunshine cover		
8	F1J2707	启动按钮	Start Switch		
9	F1J2708	喇叭按钮	Horn Switch		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二十八、方向把组件：Handlebar subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2801	方向把	Handlebar	1	
2	F1J2802	油门握把	Throttle grip	1	
3	F1J2803	左把手套	Left grip	1	
4	F1J2804	油门线	Throttle cable	1	
5		弹簧垫圈	Spring washer	1	
6	F1J2805	弧形垫圈	Curved washer	1	
7	M10	六角法兰螺母	Flange hex-nut	1	
8	M10*30	六角法兰螺栓	Flange hex-bolt	1	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

二十九、后制动组件：Rear brake subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J2901	后制动握把	Rear brake lever	1	
2	F1J2902	后制动线	Rear brake cable	1	
3	F1J2903	后制动握把固定上盖	Upper cover,rear brake set	1	
4	M6×25	六角螺栓	Hex-bolt	2	
5	φ6	弹簧垫圈	Spring washer	2	
6	φ7	平垫	Washer	2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三十、装饰板组件：Lacquer subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J3001	右装饰板	Lacquer, right	1	
2	F1J3002	左装饰板	Lacquer, left	1	
3	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	4	
4	ST4.8	夹板	Nut spring	4	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三十一、包装组件：Packaging subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J3101	电瓶包装盒	Storage battery box	1	
2	F1J3102	电瓶	Battery	1	
3	F1J3103	电解液	Electrolyte	1	
4	F1J3104	导液管	Cannulation	1	
5	F1J3105	随车工具	Tools	1	
6	F1J3106	工具袋	Tools bag	1	
7	F1J3107	说明书包装袋	User manual bag	1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三十二、发动机组件：Engine subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	JSD157QMJ	发动机	Engine	1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三十三、左右后视镜：Rearview mirror,left/right



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J3301	左后视镜	Rearview mirror,left	1	
2	F1J3302	右后视镜	Rearview mirror,right	1	
3	M8	六角法兰面螺母	Flange hex-nut	2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三十四、补气装置：Makeup gas equipment



	代码 Code	品名	Description	数量Qty	
1	F1J3401	二次补气装置	Makeup gas equipment	1	
2	F1J3402	负压管	Pipe vaccum	1	
3	F1J3403	气管	Air tube	2	
4	F1J3404	通气阀	Vent valve	1	
5	F1J3405	高温管	High-temperature tube	1	
6	F1J3406	卡簧	Spring nut	6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

用小帅哥的

425长,小帅哥150CC

用B09的

天客150CC

