

摩托车零部件图册



JSD50QT-27

B09JSD50QT-27


上海杰士达摩托车有限公司

一、后轮组件：Rear wheel subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-001	轮胎	Tyre	1
2	JSD50QT-27-002	后铝轮	Rear steel wheel	1
3	JSD50QT-27-003	后制动蹄块	Rear brake block	2
4	JSD50QT-27-004	回位弹簧	Brake block spring	2
5	m14	六角自锁螺母	Hex-locknut	1
6	JSD50QT-27-005	后制动摇臂轴	Rear brake rocker axis	1
7	JSD50QT-27-006	后制动摇臂	Rear brake rocker axis	1
8	m6×30	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二、后轮挡泥板：Rear wheel fender




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-007	后轮挡泥板	Rearwheel fender	1
2	m6×13	六角轴位螺栓	Hex-bolt,shaft position	2
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三、前后减震器,方向柱组件: Front/rear absorber, fork sten sub




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-008	下联板	Junction plate	1
2	JSD50QT-27-009	右减震器	Right front absorber	1
3	JSD50QT-27-010	左减震器	Left front absorber	1
4	JSD50QT-27-011	里程表线夹	Speedometer cable nut	1
5	JSD50QT-27-012	上凸钢碗	Steering top cone race	1
6	JSD50QT-27-013	上凹钢碗	Steering top concave race	1
7	JSD50QT-27-014	上保持器	Upper steer ball frame	1
8	JSD50QT-27-015	下保持器	Down steer ball frame	1
9	JSD50QT-27-016	下凹钢碗	Steering bottom concave race	1
10	JSD50QT-27-017	锁紧螺母	Locknut	1
11	m8×55	六角法兰面螺栓	Flange bolt	4
12	JSD50QT-27-019	下凸钢碗	Steering bottom cone race	1
13	JSD50QT-27-020	液压管夹	Hydraulic pressure nip	1
14	m6×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
15				

四、连接板：Carrier set



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-021	连接板	Carrier set	1
2	JSD50QT-27-022	外隔套	Outer spacer	1
3	JSD50QT-27-023	内隔套	Inner spacer	1
4	m16	自锁螺母	Locknut	1
5	m8	弹簧垫片	Spring washer	2
6	m8×45	内六角螺栓	Inner hex-bolt	2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

五、消声器：Muffler



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-0124	消声器	Muffler	1
2	m8×55	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
3	m6×28	盖形螺母	Cover nut	2
4	JSD50QT-27-025	密封垫圈	Piston ring	1
5	JSD50QT-27-026	固定卡箍	Fixture loop	2
6	JSD50QT-27-027	固定皮带	Fixture rubber pad	2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

六、前轮组件：Front wheel subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-028	轮胎	Tyre	1
2	JSD50QT-27-029	制动盘	Break plate	1
3	m8×40	内六角螺栓	Inner hex-bolt	3
4	JSD50QT-27-030	前轮隔套	Front wheel spacer	1
5	JSD50QT-27-031	铝轮	Aluminium wheel	1
6	M12×1.25×220	前轮轴	Front wheel axis	1
7	M12	六角法兰面自锁螺母	Hex-locknut ,Flange	1
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

七、前轮挡泥板,号码盖: Front wheel fender,number cover



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-032	前轮挡泥板后部	Rear part,front wheel fender	1
2	JSD50QT-27-033	号码盖	Number cover	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

八、前制动总成：Front brake subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-034	前碟刹	Front brake	1
2	m6×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
3	SD125T-27-035	上泵固定座	Upper pump seat	1
4	m6×50	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

九、化油器总成：Carburetion subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-036	化油器总成	Carburetion subassembly	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十、车架挡泥板：Frame fengder




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-037	车架挡泥板	Frame fender	1
2	JSD50QT-27-037B	车架挡泥板前部		1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十一、大撑：Stander ,center



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-038	大撑	Stander ,center	1
2	JSD50QT-27-039	大撑弹簧	Spring,center stander	1
3	JSD50QT-27-040	缓冲块	Cushion	1
4	m8×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
5	m8	六角法兰面螺母	Flange nut	2
6	m5	六角法兰面螺母	Flange nut	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十二、吊架组件,减震器组件：Engin hanger,absorber subassem




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-041	吊架	Engin hanger	1
2	JSD50QT-27-042	后减震器	Rear absorber	1
3	m10×1.25×40	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	1
4	JSD50QT-27-043	缓冲块橡皮	Cushion	2
5	JSD50QT-27-044	隔套	Spacer	1
6	m10×1.25	六角法兰面自锁螺母	Flange Hex-locknut	1
7	JSD50QT-27-045	六角螺栓	Hex-bolt	1
8	m10×1.25×55	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	2
9	m10×1.25×184	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十三、单撑组件：Stander,side subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-046	单撑	Side stander	1
2	JSD50QT-27-047	单撑固定螺栓	Axletree bolt	1
3	JSD50QT-27-048	单撑弹簧	Spring,side stander	1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十四、车架：Frame body



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-049	车架	Frame body	1
2	JSD50QT-27-050	喇叭支架	Horn stander	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十五、转向灯组件：Turning light subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-051	前右转向灯	Right front turninglight	1(12V/10W)
2	JSD50QT-27-052	前左转向灯	Flange bolt	1(12V/1W)
3	JSD50QT-27-053	挡风罩小盖板	Small cover	1
4	JSD50QT-27-054	装饰灯	Lacquer light	1(12V/3W)
5	ST4.2×16	自功螺钉	Screw	2
6	ST4.2×12	自功螺钉	Screw	2
7	m5	六角法兰面螺母	Flange nut	2
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十六、后尾灯，后挡泥板组件：Rear tail light, rear fender subas



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-055	后尾灯总成	Rear taillight subassembly	2(12V18w/5W)
2	JSD50QT-27-056	后右转向灯	Right rear turning light	1(12V10W)
3	JSD50QT-27-057	后左转向灯	Left rear turning light	1(12V11W)
4	JSD50QT-27-058	后反光牌	Rear glisten plate	1
5	Φ 6	平垫	Washer	2
6	ST4.8×16	自功螺钉	Screw	2
7	M6×20	六角带垫螺栓	Washer hex-bolt	2
8	M6	六角法兰面螺母	Flange hex-bolt	6
9	JSD50QT-27-059	后挡泥板	Rear fender	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十七、后货架组件：Rear luggage carrier subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-060	后货架	Rear luggage carrier	1
2	m8×50	内六角螺栓	Inner hex-bolt	4
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十八、工具箱组件：Luggage box subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-061	工具箱	Luggage box	1
2	JSD50QT-27-062	工具箱盖	Luggage box cover	1
3	JSD50QT-27-063	锁卡片	Lock spring	1
4	JSD50QT-27-064	工具箱锁	Luggage box lock	1
5	JSD50QT-27-065	工具箱盖摇背	Luggage box cover rocker	2
6	JSD50QT-27-066	六角带垫螺栓	Washer bolt	1
7	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	4
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十九、脚踏板组件：Pedal board subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-067	脚踏板	Pedal board	1
2	JSD50QT-27-068	电瓶盖	Battery cover	1
3	M6×20	六角法兰面螺栓	Flange bolt	8
4	ST4.2	自攻螺钉	Screw	2
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十、电器线索：Wire subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-069	主电缆	Main cable	1
2	JSD50QT-27-070	点火器	Unit	1
3	JSD50QT-27-071	继电器	Starter replay	1
4	JSD50QT-27-072	闪光器	Flash	1
5	JSD50QT-27-073	前刹握把	Handlebar,front brake	1
6	JSD50QT-27-074	电喇叭	Horn	1
7	JSD50QT-27-075	点火开关	Ignitor switch	1
8	JSD50QT-27-076	稳压器	Stability voltage equipment	1
9	JSD50QT-27-077	正极线（红）	Positive pole wire	1
10	JSD50QT-27-078	负极线（绿）	Cathode wire(battery)	1
11	JSD50QT-27-079	负极线（绿）	Cathode wire(engine)	1
12	JSD50QT-27-080	后制动开关	Rear brake switch	1
13	JSD50QT-27-081	高压包	High-pressure bag	1
14				
15				

二十一、空滤器组件：Air filter subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-082	空滤器组件	Air filter subassembly	1
2	JSD50QT-27-083	卡箍	Hoop	1
3	ST4.8×12	自攻螺钉	Screw	2
4	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	4
5	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	8
6	M6×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


二十二、油箱组件：Fuel tank subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-084	油箱	Fuel tank	1
2	JSD50QT-27-085	负压管	Pipe vaccum	1
3	JSD50QT-27-086	油管A、B、C、D	TubeA、B、C、D	1
4	JSD50QT-27-087	出油嘴	Discharge fuel position	1
5	JSD50QT-27-088	自吸开关	Fuel lock	1
6	JSD50QT-27-089	油箱盖	Fuel tank cover	1
7	JSD50QT-27-090	传感器	Sensor	1
8	JSD50QT-27-091	密封圈	Piston ring	1
9	JSD50QT-27-092	传感器压板	Sensor pressure board	1
10	M6×12	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	3
11	M6	六角法兰面螺母	Flange hex-nut	2
12	JSD50QT-27-093	过滤网	Filter net	1
13	JSD50QT-27-094	钢片卡簧	Spring	7
14	JSD50QT-27-095	钢丝卡簧	Steel wire spring	3
15	JSD50QT-27-096	过滤器	Fule filter	1

16	JSD50QT-27-097	钥匙	The key	1
----	----------------	----	---------	---

二十三、油箱支架：Fuel tank stander




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-098	油箱支架	Fuel tank stander	1
2	M6×55	内六角螺栓	Inner hex-bolt	4
3	M6×12	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	4
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十四、计数器组件：Arithmometer subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-099	计数器	Arithmometer	1
2	JSD50QT-27-100	里程表软轴	Speedometer cable	1
3	M5×20	十字沉头螺栓	Bolt	1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十五、前罩组件：Front faceplate subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-101	前罩	Front faceplate	1
2	JSD50QT-27-102	前罩灯	Front lamp	2(12V53W/35W)
3	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	6
4	M6×20	十字大盘头螺栓	Crossing bolt	4
5	M6	六角法兰面螺母	Flange hex-nut	4
6	JSD50QT-27-103	前罩装饰板	Front faceplate lacquer	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十六、坐垫组件：Seat subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-104	坐垫	Seat	1
2	JSD50QT-27-105	六角螺母	Hex-nut	1
3	JSD50QT-27-106	坐垫轴	Seat axis	1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十七、杂物箱组件：Luggage box subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-107	杂物箱	Luggage box	1
2	JSD50QT-27-108	杂物箱内盖	Luggage box inner cover	1
3	JSD50QT-27-109	杂物箱前罩小盖	Front small cover,Luggage box	1
4	JSD50QT-27-110	杂物箱前罩	Front cover,Luggage box	1
5	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	2
6	M6×20	六角法兰面螺栓	Flange hex-bolt	2
7	M6×20	十字大盘头螺栓	Crossing hex-bolt	1
8	ST4.8	卡片	Spring nut	1
9	M6	卡片	Spring nut	1
10	M6	六角法兰面螺母	Flange hex-nut	2
11				
12				
13				
14				
15				

二十八、仪表组件：Speedometer subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-111	仪表壳	Speedometer cover	1
2	JSD50QT-27-112	仪表组件	Speedometer subassembly	1
3	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	3
4	M5×30	十字盘头螺栓	Crossing bolt	2
5	φ 5	平垫	Washer	2
6	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	2
7	ST4.2×12	自攻螺钉	Screw	2
8	JSD50QT-27-113	挡风玻璃	Windshield	1
9	JSD50QT-27-114	方向把下罩	Underside cover,handlebar	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十九、方向把组件：Handlebar subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-115	方向把平衡块	Handlebar balance block	1
2	JSD50QT-27-116	左把手套	Handlebar cover ,left	1
3	JSD50QT-27-117	左组合开关	Left combination switch	1
4	JSD50QT-27-118	左组合开关盖	Switch cover,Left	1
5	JSD50QT-27-119	油门线	Accelerograph cable	1
6	JSD50QT-27-120	右组合开关盖	Switch cover,Right	1
7	JSD50QT-27-121	右组合开关	Right combination switch	1
8	JSD50QT-27-122	油门握把	Throttle grip	1
9	JSD50QT-27-123	方向把	Handlebar	1
10	M5×30	十字盘头螺栓	Crossing bolt	1
11	M5×40	十字盘头螺栓	Crossing bolt	2
12	M5×25	十字盘头螺栓	Crossing bolt	1
13				
14				
15				

三十、后制动组件：Rear brake subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-124	后制动握把	Rear brake set	1
2	JSD50QT-27-125	后制动线	Rear brake cable	1
3	JSD50QT-27-126	后制动握把固定上盖	Upper cover, rear brake set	1
4	m6×25	六角螺栓	Hex-bolt	2
5	φ 6	弹簧垫圈	Spring washer	2
6	φ 7	平垫	Washer	2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十一、装饰板组件：Lacquer subassembly




	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-127	左装饰板	Lacquer, left	1
2	JSD50QT-27-128	右装饰板	Lacquer, right	1
3	JSD50QT-27-129	中装饰板	Lacquer, center	1
4	JSD50QT-27-130	左右挡风隔	Fender net left/right	1付
5	JSD50QT-27-131	锁卡片	Lock nut	1
6	JSD50QT-27-132	坐垫锁	Seat lock	1
7	JSD50QT-27-133	安全帽挂钩固定板	Fixing plate	1
8	JSD50QT-27-134	安全帽挂钩	Safety helmet pothook	1
9	m6×16	十字盘头螺栓	Crossing bolt	1
10	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	4
11	ST4.8	卡片	Spring nut	2
12	ST4.2×12	自攻螺钉	Screw	4
13	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	2
14	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	2
15				

三十二、包装组件：Packaging subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-135	电瓶包装盒	Storage battery box	1
2	JSD50QT-27-136	电瓶	Storage battery	1
3	JSD50QT-27-137	电解液	Electrolyte	1
4	JSD50QT-27-138	导液管	Cannulation	1
5	JSD50QT-27-139	随车工具	Tools	1
6	JSD50QT-27-140	工具袋	Tools bag	1
7	JSD50QT-27-141	说明书包装袋	Exponent bag	1
8	JSD50QT-27-142	保修卡	Servicing card	1
9	JSD50QT-27-143	使用保养说明书	Usage exponent	1
10	JSD50QT-27-144	产品合格证	Production certificate	1
11	JSD50QT-27-145	附件清单	Accessory list	1
12				
13				
14				
15				

三十三、发动机组件：Engine subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-146	发动机	Engine	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十四、左右后视镜：Rearview mirror, left/right



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-147	左后视镜	Rearview mirror, left	1
2	JSD50QT-27-148	右后视镜	Rearview mirror, right	1
3	M8	六角法兰面螺母	Flange hex-nut	2
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十五、补气装置，侧反光牌：Makeup gas equipment,side gli



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD50QT-27-149	二次补气装置	Makeup gas equipment	1
2	JSD50QT-27-150	负压管	Pipe vaccum	1
3	JSD50QT-27-151	气管	Air tube	2
4	JSD50QT-27-152	通气阀	Vent valve	1
5	JSD50QT-27-153	高温管	High-temperature tube	1
6	JSD50QT-27-154	卡簧	Spring nut	6
7	JSD50QT-27-155	侧反光牌	Side glisten	2
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



公司

[illegible]

[illegible]

assembly

4
3
14

钢碗
钢碗

[illegible]

[illegible]



20*12*25.5130/60-13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ily

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

assembly

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

无次配件
套锁
无次配件

套锁

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

sten

[illegible]
