摩托车零部件图册

JSD125T-10

新款猎鹰JSD125T-10

上海杰士达摩托车有限公司

一、后轮组件：Rear wheel subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-001	轮胎	Tyre	1
2	JSD125T-10-002	后铝轮	Rear aluminous wheel	1
3	JSD125T-10-003	后制动摇臂轴	Rear brake rocker axis	1
4	JSD125T-10-004	后制动摇臂	Rear brake rocker axis	1
5	JSD125T-10-005	后制动蹄块	Rear brake block	1付
6	JSD125T-10-006	回位弹簧	Brake block spring	2
7	m6×35	六角法兰面螺栓	Flange bolt	
8	碟刹盘螺丝(8*25台阶)			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二、后轮挡泥板：Rear wheel fender

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-007	后挡泥板	Rear fender	1
2	JSD125T-10-008	挡水皮条	Breakwater	1
3	JSD125T-10-009	挡泥板右支架	Fender stander,right	1
4	m8×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
5	m6×16	六角法兰面轴位螺栓	Flange axletree bolt	2
6	m6×16	六角轴位螺栓	Axletree bolt	1
7	JSD125T-10-010	挡泥板左支架	Fender stander,left	1
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三、前后减震器：Front/rear absorber



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-011	前右减震器	Right front absorber	1
2	JSD125T-10-012	前左减震器	Left front absorber	1
3	JSD125T-10-013	后减震器	Rear absorber	2
4	m10×50	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
5	m6×16	六角法兰面螺栓	Flange bolt	6
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

四、连接板：Carrier set



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-014	连接板	Carrier set	1
2	JSD125T-10-015	外隔套	Outer spacer	1
3	JSD125T-10-016	内隔套	Inner spacer	1
4	m16	自锁螺母	Locknut	1
5	m8	弹簧垫片	Spring washer	2
6	m8×45	内六角螺栓	Inner hex-bolt	2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

五、消声器：Muffler

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-017	消声器	Muffler	1
2	m6×30	盖形螺母	Cover nut	2
3	m8	弹簧垫片	Spring washer	2
4	m8×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
5	JSD125T-10-018	消声器固定套	Muffler fixture	2
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

六、前轮组件：Front wheel subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-019	轮胎	Tyre	1
2	JSD125T-10-020	轮辋	Steel wheel	1
3	JSD125T-10-021	计数器	Arithmometer	1
4	JSD125T-10-022	传动片	Driver plate	1
5	m8×25	内六角螺栓	Inner hex-bolt	3
6	JSD125T-10-023	前制动盘	Break plate	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

七、前轮挡泥板：Front wheel fender



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-024	里程表固定套	Sheath	1
2	JSD125T-10-025	前轮挡泥板后部	Rear part,front wheel fender	1
3	JSD125T-10-026	左右反光牌	Glisten,left/right	2
4	JSD125T-10-027	前轮挡泥板前部	Front part,front wheel fender	1
5	m6×16	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
6	m5	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
7	m6×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

八、前制动总成：Front brake subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-028	前碟刹	Front brake	1
2	m8×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

九、方向柱组件：Fork sten subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-029	下联板	Junction plate	1
2	JSD125T-10-030	下保持器	Down steel ball frame	1
3	JSD125T-10-031	上钢碗上部	Upside,top steering race	1
4	JSD125T-10-032	上钢碗下部	Downside,top steering race	1
5	JSD125T-10-033	下钢碗上部	Upside,down steering race	1
6	JSD125T-10-034	下钢碗下部	Downside,down steering race	1
7	JSD125T-10-035	上保持器	Upper steel ball frame	1
8	m25	锁紧螺母	Locknut	1
9	m8×40	六角法兰面螺栓	Flange bolt	4
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十、车架前挡泥板：Front fender,frame body



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-036	前护条	Front fender	1
2	JSD125T-10-037	左挡风板	Fender net/L	1
3	JSD125T-10-038	右挡风板	Fender net/Right	1
4	ST4.2	自攻螺钉	Screw	4
5	ST4.8	卡片	Spring nut	4
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十一、大撑、单撑：Stander,center/side



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-039	大撑	Stander,center	1
2	JSD125T-10-040	单撑	Stander,side	1
3	JSD125T-10-041	单撑弹簧	Spring,side stander	1
4	JSD125T-10-042	大撑弹簧	Spring,center stander	1
5	m10×25	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
6	m8×45	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
7	JSD125T-10-043	大撑隔套	Spacer,center stander	2
8	m8	六角轴位螺栓	Shaft position hex-bolt	1
9	JSD125T-10-044	缓冲块	Cushion	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十二、吊架组件：Engin hanger subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-045	吊架	Engin hanger	1
2	JSD125T-10-046	吊架缓冲块	Engin hanger cushion	2
3	m8×55	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
4	m10	隔套	Spacer	1
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十三、左右脚踏板支架：Pedal stander,left/right



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-047	右脚踏板支架	Pedal stander,right	1
2	JSD125T-10-048	左脚踏板支架	Pedal stander,left	1
3	m6×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	4
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十四、车架：Frame body

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-049	车架	Frame body	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十五、车架挡泥板：Frame body fender

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-050	车架挡泥板	Frame body fender	1
2	m6×16	六角法兰面螺栓	Flange bolt	4
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十六、后尾灯，后挡泥板组件：Rear tail light,rear fender subassemb



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-051	后尾灯后挡泥板组件	Rear taillight/fender sub	1
2	JSD125T-10-052	侧反射器	Side glisten	2
3	JSD125T-10-053	后反射器	Rear glisten	1
4	m6	六角法兰面螺母	Flange nut	3
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十七、后货架组件：Rear luggage carrier subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-054	书包架	Rear luggage carrier cover	1
2	JSD125T-10-055	载物架	Rear luggage carrier	1
3	m6×16	六角法兰面螺栓	Flange bolt	6
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十八、工具箱组件：Luggage box subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-056	工具箱	Luggage box	1
2	JSD125T-10-057	号码盖	Number cover	1
3	JSD125T-10-058	安全帽挂钩	Motocycle safety helmet pothook	1
4	ST4.2	夹板	Spring nut	2
5	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	2
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

十九、脚踏板组件：Pedal board subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-059	脚踏板	Pedal board	1
2	JSD125T-10-060	左电瓶盖	Battery cover,L	1
3	M6	垫片	Washer	1
4	M6×20	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
5	M6	加大垫片	Larger washer	2
6	M6×40	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
7	ST4.2	自攻螺钉	Screw	6
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十、电器线索：Wire subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-061	主电缆	Main cable	1
2	JSD125T-10-062	喇叭支架	Horn stander	1
3	JSD125T-10-063	负极线（引擎）	Cathode wire(engine)	1
4	JSD125T-10-064	正极线	Positive poli wire	1
5	JSD125T-10-065	闪光器	Flash	1
6	JSD125T-10-066	继电器	Starter replay	1
7	JSD125T-10-067	高压包	High-pressure bag	1
8	JSD125T-10-068	负极线（电瓶）	Cathode wire(battery)	1
9	JSD125T-10-069	点火器	Ignitor switch	1
10	JSD125T-10-070	喇叭	Horn	1
11	JSD125T-10-071	稳压器	Stability voltage equipment	1
12	M6	六角法兰面螺母	Flange nut	1
13	M6×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
14	M5×25	十字盘头螺栓	Crossing bolt	1
15				

二十一、空滤器组件：Air filter subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-072	空滤器	Air filter	1
2	JSD125T-10-073	卡箍	Hoop	1
3	M6×16	六角法兰面螺栓	Flange bolt	3
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十二、油箱组件：Fuel tank subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-074	过滤器油管	Filter tube	1
2	JSD125T-10-075	传感器压板	Sensor pressure board	1
3	JSD125T-10-076	传感器	Sensor	1
4	JSD125T-10-077	油箱盖	Fuel tank cover	1
5	JSD125T-10-078	三通自吸开关	Fuel lock	1
6	JSD125T-10-079	油箱	Fuel tank	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十三、坐垫锁组件：Seat lock subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-080	油箱压板	Pressure board,fuel tank	1
2	JSD125T-10-081	坐垫锁支架（带拉线）	Seat lock	1
3	JSD125T-10-082	坐垫锁架	Seat lock stander	1
4	M8×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
5	M8×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	2
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十四、工具箱盖组件：Luggage box cover subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-083	工具箱盖	Luggage box cover	1
2	JSD125T-10-084	工具箱锁	Luggage box lock	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十五、脚踏垫：Pedal mat

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-085	脚踏垫	Pedal mat	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十六、大灯组件：Large lamp subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-086	前大灯	Large lamp	1
2	JSD125T-10-087	灯泡	Bulds	2(12V/35W)
3	JSD125T-10-088	灯泡	Bulds	2(12V/3.5W)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十七、挡风罩组件：Breakwind subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-089	挡风罩	Breakwind	1
2	JSD125T-10-090	挡风玻璃	Windshield	1
3	JSD125T-10-091	右转向灯	Right turning light	1
4	JSD125T-10-092	左转向灯	Left turning light	1
5	JSD125T-10-093	转向灯灯泡	Buld	2(12V/10W)
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十八、坐垫组件：Seat subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-094	坐垫	Seat	1
2	JSD125T-10-095	坐垫直杆	Seat pole	1
3	M6×12	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

二十九、杂物箱组件：Luggage box subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-096	杂物箱	Luggage box	1
2	M6	垫片	Washer	4
3	M6	六角法兰面螺母	Flange nut	4
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十、报警组件：Annunciator subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-097	防盗器喇叭	Annunciator horn	1
2	JSD125T-10-098	防盗器钥匙	The key	
3	JSD125T-10-099	防盗器主机	Mainframe	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十一、前面板：Front faceplate

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-100	前罩	Front faceplate	1
2	JSD125T-10-101	前罩装饰件	Front faceplate lacquer	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十二、护板，钢碗组件：Fender,steering cone race subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-102	左脚踏护盖	Fender cover,left pedal	1
2	JSD125T-10-103	右脚踏护盖	Fender cover,right pedal	1
3	JSD125T-10-104	下钢碗	Bottom steering race	1
4	JSD125T-10-105	车架上钢碗	Top steering race	1
5	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	4
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十三、左右护板组件：Fender left/right subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-106	左护板	Fender,left	1
2	JSD125T-10-107	右护板	Fender,right	1
3	ST4.8	夹板	Spring nut	10
4	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	10
5	M5	十字盘头螺栓	Crossing bolt	2
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十四、仪表组件：Speedomoter subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-108	仪表壳	Speedomoter cover	1
2	JSD125T-10-109	仪表组件	Speedomoter subassembly	1
3	JSD125T-10-110	停车开关	Stop switch	1
4	JSD125T-10-111	喇叭开关	Horn switch	1
5	JSD125T-10-112	转向开关	Turninglight switch	1
6	JSD125T-10-113	变光开关	Far/near beam switch	1
7	JSD125T-10-114	起动开关	Start switch	1
8	JSD125T-10-115	照明开关	Lighting switch	1
9	JSD125T-10-116	里程表线	Odometer cable	1
10	JSD125T-10-117	副电缆	Assistant cable	1
11	ST4.8×12	自攻螺钉	Screw	3
12	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	3
13				
14				
15				

三十五、方向把组件：Handlebar subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-118	油门握把	Throttle grip	1
2	JSD125T-10-119	右把手套	Handlebar cover ,right	1
3	JSD125T-10-120	方向把	Handlebar	1
4	JSD125T-10-121	油门线	Accelerograph cable	1
5	JSD125T-10-122	油门固定座	Accelerograph fixing base	1
6	m8×45	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
7	JSD125T-10-123	隔套	Spacer	1
8	M8	六角法兰面自锁螺母	Flange locknut	1
9	M8	弹簧垫片	Spring nut	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十六、套锁，后制动组件：Lock,rear brake subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-124	后制动线	Rear brake cable	1
2	JSD125T-10-125	锁插片	Slice,lock	2
3	JSD125T-10-126	工具箱盖锁	Lock,luggage box cover	1
4	JSD125T-10-127	坐垫锁支架	Seat lock stander	1
5	JSD125T-10-128	坐垫锁		1
6	JSD125T-10-129	点火开关	Ignitor switch	1
7	JSD125T-10-130	握把固定座	Handlebar fixing base	1
8	JSD125T-10-131	后制动握把	Rear brake handlebar	1
9	m8×48	六角法兰面螺栓	Flange bolt	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十七、装饰板组件：Lacquer subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-132	左装饰板	Lacquer，left	1
2	JSD125T-10-133	右装饰板	Lacquer，right	1
3	JSD125T-10-134	杂物箱前罩	Front cover,luggage box	1
4	JSD125T-10-135	后护条	Rear fender	1
5	JSD125T-10-136	中装饰板	Lacquer，center	1
6	m6×16	六角法兰面螺栓	Flange bolt	4
7	ST4.8×16	自攻螺钉	Screw	5
8	ST4.8	夹板	Spring nut	16
9	ST4.2×16	自攻螺钉	Screw	8
10				
11				
12				
13				
14				
15				

三十八、包装组件：Packaging subassembly

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-137	电瓶包装盒	Storage battery box	1
2	JSD125T-10-138	电瓶	Storage battery	1
3	JSD125T-10-139	电解液	Electrolyte	1
4	JSD125T-10-140	导液管	Cannulation	1
5	JSD125T-10-141	随车工具	Tools	1
6	JSD125T-10-142	工具袋	Tools bag	1
7	JSD125T-10-143	说明书包装袋	Exponent bag	1
8	JSD125T-10-144	保修卡	Servicing card	1
9	JSD125T-10-145	使用保养说明书	Usage exponent	1
10	JSD125T-10-146	产品合格证	Production certificate	1
11	JSD125T-10-147	附件清单	Accessory list	1
12				
13				
14				
15				

三十九、发动机组件：Engine subassembly



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-148	157QMJ发动机	157QMJ Engine subassembly	1
2	JSD125T-10-149	化油器	Carburetor	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

四十、左右后视镜：Rearview mirror,left/right



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-150	左后视镜	Rearview mirror,left	1
2	JSD125T-10-151	右后视镜	Rearview mirror,right	1
3	JSD125T-10-152	补气装置	Makeup gas equipment	1
4	JSD125T-10-153	负压管	Pipe vaccum	1
5	JSD125T-10-154	气管	Air tube	2
6	JSD125T-10-155	通气阀	Vent valve	1
7	JSD125T-10-156	高温管	High-temperature tube	1
8	JSD125T-10-157	卡簧	Spring nut	4
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

四十一、脚踏垫：Pedal mat
豪华配置附件：Luxury device accessory



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-158	脚踏垫	Pedal mat	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

四十二、后碟刹组件：Rear disk brake subassembly
豪华配置附件：Luxury device accessory



	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-159	后碟刹	Rear disk brake	1
2	JSD125T-10-160	后碟刹盘	Rear disk brake plate	1
3	JSD125T-10-161	螺栓	Bolt	3
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

四十三、后碟刹钢圈：Rear disk brake steel ring
豪华配置附件：Luxury device accessory

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-162	后碟刹钢圈	Rear disk brake steel ring	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

四十四、冷光仪表：Luminescence speedomoter
豪华配置附件：Luxury device accessory

	代码 Code	品名	Description	数量Qty
1	JSD125T-10-163	冷光仪表	Luminescence speedomoter	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

铝筒109.2

8*25不台阶

25.7

8.4

4.8

01

02

套锁

5

坤浮

控制阀总成
二次补气弯管